

# NOTICE DE MONTAGE

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS

### CACHE PROJECTEUR SPOTLIGHT CONCEALER

#### Type 7100

fixation équerre par  
deux vis Ø 8 x 20 et rondelle large  
fastening square system by  
2 screws Ø 8 x 20 and wide washer

vis de fixation Ø 6 x 25 inox  
six pans creux (clé de 5 mm)  
Ø 6 x 25 stainless steel BTR  
fastening screw (key of 5 mm)

vis Ø 8 x 20 et rondelle large  
Ø 8 x 20 screw and wide washer  
vis Ø 8 x 25 et rondelle large  
Ø 8 x 20 screw and wide washer

2 ouvertures pour entrée de câble et évacuation d'eau  
(prévoir drainage lorsque le cache projecteur est incliné vers l'arrière)  
2 holes for cable and water evacuation (foresee drainage device  
when spotlight concealer tilted backwards)

proj. à fourche classique

CONTRAST taille 1

CONTRAST taille 2

